


Interfaccia	
- LINEA 1	☑
+ LINEA 1	☑
- LINEA 2	☑
+ LINEA 2	☑
- LINEA 3	☑
+ LINEA 3	☑
- LINEA 4	☑
+ LINEA 4	☑

Dispositivo di Acquisizione segnale necessario per interfacciare il sistema Vesda

RF = RESISTENZA DI FINE LINEA = fare riferimento a manuale del dispositivo di acquisizione o tabella resistenze in appendice A

RS = RESISTENZA DI SBILANCIAMENTO = fare riferimento a manuale del dispositivo di acquisizione o tabella resistenze in appendice A



OEF
ITALIA

DESCRIZIONE/DESCRIPTION

VESDA LASER PLUS

cod. VLP-0xx

FILE	VLP-0xx_TC-00
ESEGUITO DA	T.A.
VERIFICATO DA	
PAGINA	1 / 1
DATA ULTIMA REV	01/09/06