



Contatto Rele necessario per comandare la Sirena

N.B. Per settare la tonalità della sirena fare riferimento alla tabella di configurazione del D1 presente sul manuale del prodotto

ESSER

DESCRIZIONE/DESCRIPTION

SIRENA MULTITONO

cod. 766235

FILE	766235_TC-00
ESEGUITO DA	T.A.
VERIFICATO DA	P.S.
PAGINA	1 / 1
DATA ULTIMA REV	30/08/06