


Morsettiere
Scheda Base / Scheda di Espansione

<input type="checkbox"/>	1	non collegato
<input checked="" type="checkbox"/>	2	TxD (trasmissione)
<input checked="" type="checkbox"/>	3	RxD (ricezione)
<input type="checkbox"/>	4	non collegato
<input type="checkbox"/>	5	non collegato
<input type="checkbox"/>	6	non collegato
<input checked="" type="checkbox"/>	7	Data GND
<input type="checkbox"/>	8	non collegato



Collegamento
RS 232

N.B. La morsettiere di collegamento indicata corrisponde alla morsettiere presente sulla scheda base della centrale o alla morsettiere presente sulla scheda di espansione della stessa.

Morsettiere
Scheda Base / Scheda di Espansione

<input checked="" type="checkbox"/>	1	Tx - (trasmissione)
<input type="checkbox"/>	2	non collegato
<input type="checkbox"/>	3	non collegato
<input checked="" type="checkbox"/>	4	Tx + (trasmissione)
<input type="checkbox"/>	5	non collegato
<input checked="" type="checkbox"/>	6	Rx + (ricezione)
<input type="checkbox"/>	7	non collegato
<input checked="" type="checkbox"/>	8	Rx - (ricezione)



Collegamento
TTY

ESSER

DESCRIZIONE/DESCRIPTION

M.M. RS232 / TTY

cod. 784842

FILE	784842_TC-00
ESEGUITO DA	T.A.
VERIFICATO DA	P.S.
PAGINA	1 / 1
DATA ULTIMA REV	30/08/06