



M1	1 - IN RS485
	2 + IN RS485
	3 Sch $\oplus$
	4 - OUT RS485
	5 + OUT RS485

M2	1 0 Vdc
	2 N.o. GUASTO BATT.
	3 N.o. GUASTO RETE

M3	0 Vdc	OUT	4
	+ 24Vdc	OUT	3
	0 Vdc	IN	2
	+ 24Vdc	IN	1



Uscita RS485 delle centrali  
Fides, Nexus e Serie CA

**N.B. =** Sulle centrali Fides e Serie CA possono essere collegati fino a 20 PRA2000  
Sulle centrali Nexus può essere collegato solo un PRA2000

DESCRIZIONE/DESCRIPTION

## Pannello ripetitore remoto

cod. PRA2000

FILE	PRA2000_TC-0
ESEGUITO DA	T.A.
VERIFICATO DA	F.F.
PAGINA	1 / 1
DATA ULTIMA REV	23/10/06

