



N.B.
Le resistenze di Sfilancamento e di Fine Linea sono precablate all'interno del modulo stesso

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO SU CONTATTO "NO" PER ACQUISIZIONE STATO DI UN QUALSIASI DISPOSITIVO

ESSER

DESCRIZIONE/DESCRIPTION
**MODULO IQ8TAM PER
MONITORAGGIO CONTATTI NO**
cod. 804870

FILE	804870_TC-00
ESEGUITO DA	T.A.
VERIFICATO DA	P.S.
PAGINA	1 / 1
DATA ULTIMA REV	30/08/06