



RF = RESISTENZA DI FINE LINEA = 4,7 KOhm con zona a 12V

RS = RESISTENZA DI SBILANCIAMENTO = fare riferimento a manuale del dispositivo di acquisizione

RM = RESISTENZA DI MONITORAGGIO = 10 KOhm



# ESSER

## TRANSPONDER UNIVERSALE EX

cod. 808632

FILE	808632_TC-00
ESEGUITO DA	T.A.
VERIFICATO DA	P.S.
PAGINA	1 / 1
DATA ULTIMA REV	30/08/06